

Fugen R/L wegen der geringen Auflage mit Silikon abdichten!

PS040 ____
+ PS040 00 A
mit Überlaufloch
mit 1x Hahnloch durchgestochen

