
cod.1242M0626

ARES EK-R


Istruzioni di montaggio ed uso
Operation instructions
Instructions de montage et usage
Montage-und Bedienungsanleitung
Instrucciones de montaje y uso
instrucţiuni pentru montare şi utilizare

IRSAP


SERVICE:
BEMM GmbH
Gutenbergstr. 30-38
D-31180 Giesen OT Emmerke
Fon +49(0) 51 21 / 93 00 - 0
Fax +49(0) 51 21 / 93 00 84
Web: www.bemm.de
E-Mail: info@bemm.de




1




2




3




4




5




6






OK


7



8




9







10




11







12




13




14




15




16




Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.
Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement la pièce W.
Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.
Tighten the Allen screw until the component W is fixed in the appropriate way.
Înfiletaţi şurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W sa fie fixată în mod adecvat.
Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.




17



18





19