

Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: Matt Black Artikelnummer: 73040670



Beschreibung

Merkmale

· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,

Ablaufgarnitur

ComfortZone: 150Ausladung: 157 mm

Auslaufhöhe: 173 mmGriffvariante: Hebel

· Strahlart: WaterfallStream

· Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min

· Keramikmischsystem

· Push-Open Ablaufventil G 1 1/4

· Material Ablaufventil: Metall


Geräuschgruppe: IDurchflussklasse: O

CoolStart - Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· PA-IX 38613/IO










Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: Matt Black Artikelnummer: 73040670








Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur



Artikelnummer: 73040670 Oberfläche: Matt Black





Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: Matt Black Artikelnummer: 73040670



Ersatzteilliste Baujahr: >09/23				
1	Griff	94997670	55.45 CHF	1
2	Griffstopfen	93735610	8.65 CHF	1
3	Rosette	94987670	28.10 CHF	1
4	Mutter	94996000	18.80 CHF	1
5	O-Ring 28x1,5	98421000	3.25 CHF	1
6	O-Ring 29x2	98391000	3.25 CHF	1
7	Kartusche kpl.	93760000	88.55 CHF	1
8	Luftsprudler kpl.	94994670	43.55 CHF	1
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
10	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	28.95 CHF	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
12	Dichtungsset	95581000	5.40 CHF	1
а	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494670	12.95 CHF	1
b	Push-Open Ablaufgarnitur	50100670	-	1