

## Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur



Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73340000

### Beschreibung

#### Merkmale

 besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur

ComfortZone: 150
Ausladung: 139 mm
Auslaufhöhe: 151 mm
Griffvariante: Hebel
Strahlart: Normalstrahl

· Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min

· Keramikmischsystem

Push-Open Ablaufventil G 1 ¼Material Ablaufventil: Metall


Geräuschgruppe: IDurchflussklasse: O

CoolStart - Kaltwasser in Griff-Grundstellung

· PA-IX 38577/IO










# Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73340000







# Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73340000



Explosionszeichnung Baujahr: >06/23 15 – 12 14--13 SW 19 mm



## Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur



Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 73340000

Ersatzteilliste Baujahr: >06/23				
1	Griff	94999000	36.95 CHF	1
2	Griffstopfen	93735460	8.65 CHF	1
3	Madenschraube M5x5	98446000	3.25 CHF	1
4	Rosette	94987000	18.80 CHF	1
5	Mutter	94989000	8.65 CHF	1
6	O-Ring 28x1,5	98421000	3.25 CHF	1
7	O-Ring 29x2	98391000	3.25 CHF	1
8	Kartusche kpl.	93760000	88.55 CHF	1
9	Dichtung	93383000	11.90 CHF	1
10	Luftsprudler kpl.	87100000	18.80 CHF	1
11	Serviceschlüssel	93750000	8.65 CHF	1
12	Flachdichtung	98749000	5.40 CHF	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
14	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	28.95 CHF	1
15	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3.25 CHF	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	-	1
b	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494000	8.65 CHF	1