


Tecturis S

3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73330140**



Durchflussdiagramm



Tecturis S


3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73330140**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/23



Tecturis S

3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73330140**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Griff Kaltwasserseite	87107140	154.60 CHF	1
2	Griff Warmwasserseite	87106140	154.60 CHF	1
3	O-Ring 14x1,5	98201000	3.25 CHF	1
4	Rosette für Griff	92956140	43.55 CHF	1
5	null	92907000	3.25 CHF	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	14.25 CHF	1
7	Absperreinheit links schließend	95366000	36.95 CHF	1
8	Absperreinheit rechts schließend	98817000	28.95 CHF	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	28.95 CHF	1
10	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3.25 CHF	1
11	null	92914000	58.70 CHF	1
12	O-Ring 8x1,75	97827000	3.25 CHF	1
13	null	92909000	36.95 CHF	1
14	Gleitring	97548000	3.25 CHF	1
15	Auslauf kpl.	87105140	249.70 CHF	1
16	Luftsprudler kpl.	87100000	18.80 CHF	1
17	Serviceschlüssel	93750000	8.65 CHF	1
18	null	92913000	45.85 CHF	1
19	Flachdichtung	98749000	5.40 CHF	1
20	O-Ring 26x4	92191000	-	1
21	Schlauchanschlußwinkel	92905000	36.95 CHF	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100140	-	1